



クイック  
スタート  
ガイド

# 目次

はじめに.....	3
Orbic JOURNEY Pro 4Gの概要 .....	4
充電.....	5
SIMカード/microSDカードの取り付け.....	6
電源を入れる・切る.....	7
言語選択 .....	7
Wi-Fi接続.....	8
画面のロックとロック解除.....	9
電話の操作.....	10
ホーム画面の操作.....	11
電話をかける.....	12
電話の応答/拒否.....	13
ボイスメール.....	14
SMS.....	15
Bluetooth接続.....	16
モバイルネットワークの利用.....	17
インターネット.....	17
Kaiストア(アプリのインストール).....	18
位置情報サービス.....	18
通知とステータスアイコン .....	19
注意事項.....	20
サポートとその他 .....	22

# はじめに

このたびは[Orbic JOURNEY Pro 4G]をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前やご使用中、このクイックスタートガイドをお読みいただき、正しくお使いください。

Orbic JOURNEY Pro 4Gは4G機能が内蔵されており、いつでもどこでもインターネットに接続できます。

# Orbic JOURNEY Pro 4Gの概要



# 充電

本製品の電源を入れる前に、電池を完全に充電してください。

1. 製品の背面カバーを外します。携帯電話側の3つの金色の接点と電池側の3つの金色の接点の位置を合わせます。
2. 電池を押し込み、軽く押して固定します。
3. 背面カバーを取り付け、軽く押して固定します。
4. USBケーブルの小さい方の端子を携帯電話。
5. 大きい方の端子をACアダプターに差し込み、充電器をコンセントに差し込みます。



**警告!**本製品の充電には互換性が確認されたACアダプタをご使用ください。互換性が確認されていないものは本製品の故障などトラブルを引き起こす場合があります。また本製品の保証対象外となります。

# SIMカード/microSDカードの取り付け

MicroSDカードとMicroSDHCカードをご利用いただけます。

**注:**本製品はMicroSDXCカードには対応していません。

## SIMカードを取り付け

1. 電話の電源を切り、背面カバーと電池を取り外します。
2. SIMカードスロットに記載の方向にスロットを開きます。
3. SIMカードの金色の接点が下に向くように、SIMカードをスロットに入れます。
4. これで製品を使用する準備が整いました。

## SDカードを取り付け

1. 電源を切り、背面カバーと電池を取り外します。
2. microSDカードスロットに記載の方向にスロットを開きます。SDカードの金色の接点が下に向くように、SDカードをスロットに入れます。

# 電源を入れる・切る

## 電源を入れる

- 電話の電源が入るまで、**電源/終話キー**  を押し続けます。

## 電源を切る

- **電源を切ると再起動が表示されるまで、電源/終話キー**  を押し続けます。

# 言語選択

ホーム画面で**センターキー**  を押し、**設定**  > **パーソナライズ** > **言語** > **言語** を選択します。

1. **ナビゲーションキー**  を押して、希望の言語設定を選択します。
2. **センターキー**  を押して確定します。

# Wi-Fi接続

ホーム画面で**センターキー** ■ を押し、**設定**  > **ネットワークと接続** > **Wi-Fi** を選択します。

1. **センターキー** ■ を押して**Wi-Fi**に入ります。
2. **ナビゲーションキー** ◯ を押して**オン/オフ**を選択します。
3. **センターキー** ■ を押して**Wi-Fiをオン**にします。
4. **ナビゲーションキー** ◯ の上下を押して、**利用可能なネットワーク**を選択します > **センターキー** ■ を押して、利用可能なすべてのネットワークリストに入ります > 利用したいネットワークを選択します > **センターキー** ■ を押して、必要な情報を設定し、**Wi-Fi**を接続します。

## 画面のロックとロック解除

携帯電話の内容を安全に保ち、プライバシーを保護するために、パスワードを作成して携帯電話の画面をロックすることができます。

1. ホーム画面で**センターキー** , を押し、**設定**  > **プライバシーとセキュリティ** > **スクリーンロック**の順に選択します。
2. **センターキー**  を押し、[オン]を選択して画面ロックを有効にします。
3. パスワードを入力し、**右ソフトキー**  を押して作成します。

# 電話の操作

携帯電話の機能を操作するには、実行したいアクションに対応するキーを押すか、**ナビゲーションキー** ◯ でスクロールし、**センターキー** ■ で選択します。

例えば:

1. **左ソフトキー** ◯ を押すと、画面の左下に表示されている項目を選択できます。
2. **右ソフトキー** ◯ を押すと、画面の右下に表示されている項目を選択できます。
3. 表示されているリストの中から、必要な項目に対応する**ダイヤルキー**を押します。
4. **ナビゲーションキー** ◯ の上下または左右を押してカーソルを移動し、**センターキー** ■ を押して画面中央下に表示されている項目を選択します。

# ホーム画面の操作

## ホーム画面から

1. **センターキー**  を押します。
  - アプリケーションリストが表示されます。
  - アプリケーションを選択します。
2. **左ソフトキー**  を押して、通知を見ることができます。
3. **右ソフトキー**  を押して連絡先にアクセスできます。
4. **ナビゲーションキー**
  - **上**を押して、**着信と通知の音量**にアクセスします。
  - **左**を押して、ホーム画面の**ショートカットアプリ**にアクセスします。

# 電話をかける

## ホーム画面から

1. **ダイヤルキー**を使って通話先の電話番号を押し
2. **発信キー**  または **センターキー**  を押して、電話をかけます。

## 連絡先から発信

1. ホーム画面で**右ソフトキー**  を押して、**連絡先**を選択します。
2. 発信する連絡先を選択し、**発信キー**  または **センターキー**  を押して電話をかけます。

## 電話の応答/拒否

1. 設定]  > パーソナライズ > 応答モード > 製品を開いて着信に応答 がオンになっている場合は、着信時に本製品を開くことで着信に応答できます。  
  
-または-
2. 左ソフトキー  または発信キー  を押して応答します。
3. 右ソフトキー  または終了/電源キー  を押して、電話を切ります。
4. センターキー  を押して、プリセットメッセージを送信し、着信を切断します。

# ボイスメール

1を長押しするとボイスメールが起動します。

## ボイスメールの設定

### ボイスメールを設定するには

1. ボイスメールサービスの番号\*を押し、**発信キー**  または**センターキー**  を押します。
2. ボイスメールサービスの案内が流れたら、その案内に従い操作してください。

\*通信事業者によりボイスメールサービスの番号が違いますので、ご利用の通信業者に番号をご確認ください。

## ボイスメールの確認

### 電話から

- ボイスメールサービスの番号を押し、**発信キー**  または**センターキー**  を押します。
- ボイスメールサービスの案内に従い操作してください。

# SMS

## SMSを送信

ホーム画面で**センターキー**  > を押し、> **メッセージ**  を選択します。

1. **左ソフトキー**  を押して、新規メッセージを作成します。
2. **宛先**に受信者の電話番号を入力するか、**左ソフトキー**  を押して連絡先から受信者を追加します。
3. **ナビゲーションキー**  を使用してSMSエリアに移動し、メッセージのテキストを入力します。
4. **センターキー**  を押して、テキストメッセージを送信します。

## MMS送信

MMS機能は日本国内では使用できません。MMS対応の国・地域でのMMSの使い方については「取扱説明書」をご参照ください。

# Bluetooth 接続

## Bluetoothのオン/オフ

ホーム画面で**センターキー**  > を押し、**設定**  > **ネットワークと接続** > **Bluetooth** を選択します。

1. **センターキー**  を押してBluetooth設定画面に入ります。
2. **ナビゲーションキー**  を押してオンを選択し、**センターキー**  を押してBluetoothをオンにします。

## デバイスのペアリング

**センターキー**  を押して[近くのデバイス]に入り > **ナビゲーションキー**  を使って必要なデバイスを選択し > **センターキー**  を押して確定し > **右ソフトキー**  を押してペアリングします。Bluetooth > ペアリングされたデバイスを押して、ペアリングされたデバイスを確認できます。

# モバイルネットワークの利用

ホーム画面で**センターキー** ■ > を押し、**設定**  > **ネットワークと接続** > **モバイルネットワークとデータ**を選択します。

- **センターキー** ■ を押して、**通信事業者**が自動的に選択されます。

## インターネット

### ウェブサイトを開覧する

#### インターネットに接続する

1. ホーム画面で**センターキー** ■ を押し、**インターネット**を選択します。
2. **検索**を選択するか、URLを入力して **GO**を選択します。
3. **ナビゲーションキー** ○ の上下を使用して、ブラウザ内でマウスカーソルを移動します。

## Kaiストア(アプリのインストール)

Kaiストアは、携帯電話に直接インストールできるアプリケーション(アプリ)のデジタルライブラリーです。これらのアプリケーションは、友達とチャットしたり、写真を共有したり、動画を見たり、新しいことを学んだりなど、様々なことに使えるツールです。

KaiストアはKaiOSデバイスにプリインストールされており、700以上のアプリケーションがあります。

1. Kaiストアにアクセスするには、ホーム画面から**センターキー** ■ を押し、**ストア**を選択します。
2. 希望のアプリを検索 > **センターキー** ■ を押し、選択し、希望のアプリやゲームをインストールします。

## 位置情報サービス

本製品は、位置情報を特定できます。ナビゲーション、ショッピング、および天気予報などのサービスに役立ちます。

位置情報サービスを使用するには、**設定**  > **ネットワークと接続** > **位置情報**で設定します。

# 通知とステータスのアイコン

 電池	 バイブレーション
 充電中	 電話
 電池残量なし	 緊急アラート
 システムアップデート	 録音
 電波の強さ	 ボイスメール着信
 メッセージ	 設定
 Bluetooth	 4G LTE

## 注意事項

1. 電池を分解したり、つぶしたり、曲げたり、変形させたり、穴を開けたり、切断したりしないでください。
2. 製品や電池の改造や分解・再組立て、異物を挿入すること、水やその他の液体に浸すこと、火気やその他の危険にさらすことはしないでください。
3. 電池は、本製品以外には使用しないでください。
4. 電池をショートさせたり、導電性の金属を電池端子に接触させたりしないでください。
5. 使用済みの電池は、法令や規制・規則に従って正しく廃棄してください。
6. 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い方をさせないでください。
7. 製品や電池を落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
8. 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。本製品や電池・充電器を不適切に使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因になります。
9. 不適切な電池の使用は、火災、爆発、その他の危険を引き起こす可能性があります。本装置の推奨充放電温度範囲は、充電は0°C~40°C、放電は0°C

～45°Cです。この温度範囲を越えての充放電は、正しく充放電されないだけでなく、焼損等を引き起こす可能性がありますので、上記の温度範囲の中でご使用ください。

## サポートとその他



使用方法、Orbic JOURNEY Pro 4Gを最大限に活用するためのヒントやコツについては、ガイドやその他の情報をご覧ください。

**orbic.us**



ジャパン・オルビック  
合同会社C/O  
コレクションビジネスセンタ  
Dreischeibenhaus  
D-40211デュッセルドルフ

**型番:**O4F231

**型式名:**Orbic JOURNEY Pro 4G



V6