

orbic

JOURNEY Pro[®] 4G[™]



簡単
使い方ガイド

目次

初期設定	4
APN設定 (通信事業者の選択)	8
電話をかける	12
電話番号を入力して電話をかける	12
連絡先から電話をかける	13
スピードダイヤル	14
連絡先の移行 (インポート) について	15
文字入力と画面上での位置合わせについて....	21
文字入力と入力切替について	21
画面上での位置合わせ	27
SMSを送信する	31
電話番号を入力から	31
連絡先から	34
電子メールを設定する	36
電子メールの設定をされる前に	36
電子メールの設定 (Gmail)	39
カメラで撮影する	47
写真	47
動画	49
地図を見る	
行先のルート・乗換えを調べる	50
WiFi接続	56

初期設定

SIMを挿入して、電源を入れたら以下の画面になります。


①言語を選択して「次へ」(黄色楕円)を押す。




②「スキップ」(黄色楕円)を押す。WiFiはあとで設定できる。




③「許可」(黄色楕円)を押す。



④該当する項目にチェックを入れ「次へ」(黄色楕円)を押す。



⑤「承諾」(黄色楕円)を押す。



⑥「次へ」(黄色楕円)を押す。



これでホーム画面となります。



まだ、この段階では、音声・データともに通信出来る状態にはありません。

APN設定 (通信事業者の選択)

この設定で音声・データの通信ができるようになります

①センターキー■(黄色楕円)を押す。



② スクロールして⚙️(設定)に合わせてセンターキー■で選択。



③「ネットワークと接続」Tabで↓のキーでスクロールして「モバイルネットワークとデータ」を**センターキー**■(黄色楕円)で選択。



④通信事業者 (MNO) 名が表示されていることを確認。



⑤ 下方向にスクロールしてAPN設定に合わせて選択。



⑥ データ設定を選択。



⑦該当する通信事業者を選択。




「変更が保存されました」と
ポップアップが出ればAPN設
定完了です



電話をかける

電話番号を入力して電話をかける

- ① **ダイヤルキー**を使って、電話番号を入力する。



- ② **発信キー**  を押す (緑楕円)。




相手が出たら、通話開始です。

連絡先から電話をかける

①連絡先(黄色楕円)を押す。



②電話したい連絡先までスクロールして発信キーを押す



相手が出たら、通話開始です。

スピードダイヤル

連絡先の中から、ダイヤル2～9にスピードダイヤルとして発信先をあらかじめ登録することにより、そのダイヤルキーを長押しするだけで、スピーディーに発信できる機能です。

- ① 2～9のダイヤルを長押し。



- ② 設定は登録したい連絡先に合わせて、「オプション」「スピードダイヤル」で2～9のダイヤルに任意に割り当ててください。



連絡先の移行 (インポート) について

Outlook、SDカード (Vcard方式) から可能です。


Google の連絡先からのインポート

PCやスマホでGoogle の連絡先を利用している場合、Google アカウントを認証してインポートすることができます。

①連絡先 (黄色楕円) を押す。



②設定(黄色楕円)を押す。



③スクロールして「連絡先をインポート」を選択



④スクロールして「Gmail」を選択。



⑤(黄色楕円)を押しナビキーでスクロールしてメールアドレスを選択してGメールアドレスを入力。



*文字入力切替は、「#」キーで切替。

- ⑥メールアドレス入力後、次へに矢印を合わせセンターキーで選択。



- ⑦パスワードを入力し次へ。



- ⑧他の所有のスマートフォンに本人確認・数字候補が表示されるので「はい私です」と「本機に出ている数字と同じ数字」をタップする。



- ⑨スクロールして許可を選択。



Gmailから連絡先がインポートされます。



文字入力と画面上での位置合わせについて


文字入力と入力切替について

入力方法(まずは入力方法の設定をしましょう)

①センターキー■ (黄色楕円)を押す。



②スクロールして [設定] (設定)に合わせてセンターキー■で選択。




③ネットワークと接続から一つ右のパーソナライズへ移動し、下にスクロールして入力方法を選択。



④日本語を選択。



⑤次におすすめの言葉を選択。



⑥次におすすめの言葉はオフにすることを推奨致します。



これで入力方法の設定は終了です。

文字入力切替、変換、記号の入力（メモで入力変換及び切替について説明します）

文例：私は、1995年1月1日 New York生れ e-mail:taro.yamada@orbic.us

- ① 上部に「漢」と出ていることを確認し、「わたしは」と入力すると、下部に変換候補が出てくる。下キーで変換候補の「私は」に合わせて選択（黄色楕円）。



- ② 「#」キーを押すと入力切替され、上部に「123」と出ると数字が入力できる。




③「1995」と入力「#」キーを押すと「日本語」となり、入力切替され、「年」と入力できる。この繰り返し。



④ **センターキー** を押して改行「#」でabcにする。大文字の「N」は「6」キーを何度か押すと出てくる。



⑤ 記号は「*」を押すと候補が出てくる。該当記号を選択。




画面上での位置合わせ

Google のサイトで説明します

①ナビキー  で左に進む。



②Google をセンターキー  で選択。



③ ナビキー **□** で矢印 **▶** を検索入力まで動かす。検索欄まで動かすと下図のようになるのでセンターキー **■** で選択する。



④ 青楕円部分が点滅するので入力開始。



⑤大谷翔平と入力し**センターキー**■を押す。



⑥ナビキー□でみたいところにポインター☞を合わせて**センターキー**■で選択する。




⑦読みたい記事に到達したら、スクロールして記事を読むことができる。



SMSを送信する

電話番号を入力から

①センターキー■とナビキー□でメッセージのアイコンまで進んで選択。



②左ソフトキー■から新規に進む。



③宛先欄に**ダイヤルキー**で電話番号を入力。



④**ナビキー** **□**でSMSメッセージのところに合わせて文字入力。



⑤センターキー■で送信。



連絡先から


①右ソフトキーで連絡先を選択。



②送りたい名前を選択。



③左ソフトキーでメッセージを選択。



④メッセージのところまで文字入力して、あとは電話番号入力と同じ。



電子メールを設定する

ここではGmailの設定をご紹介します。

電子メールの設定をされる前に

電子メールの設定をされる前に、連絡先やカレンダーを登録済のお客様は、Google アカウントとの連携のうち、「連絡先やカレンダー」との同期を解除ください。

既に連絡先やカレンダーを登録されている場合は、2重に登録されてしまう場合があります(電子メール設定後は再び同期をONにする)。

同期の選択解除方法は以下の通りです。


①センターキー■とナビキー□で設定のアイコンまで進んで選択。




②ナビキー **○**でアカウントのタブに合わせてGoogleアカウントを選択。




③カレンダーや連絡先にナビキー **○**で合わせてセンターキー **■**で選択解除。



④右ソフトキーで「はい」で✓が外れ同期がオフになる。




⑤連絡先も同様に操作して同期をオフにする。




電子メールの設定 (Gmail)

①センターキー■とナビキー□で電子メールのアイコンまで進んで選択。






②右ソフトキー➡で次へを選択。



③あなたの名前とGmailアドレスを入力。

④右ソフトキーで次へを選択。



⑤ナビキーでメールアドレス欄まで移動してセンターキーで選択。

⑥Gmailアドレスを入力。



⑦右ソフトキー \square で矢印 \blacktriangleright を選択してナビキー \square で画面をスクロールさせ、次へに合わせて選択。



⑧右ソフトキー \square で矢印 \blacktriangleright を選択してパスワード入力欄に合わせてパスワードを入力。



⑨右ソフトキー \square で矢印 \blacktriangleright を選択してナビキー \square で画面をスクロールさせ、次へに合わせて選択。



⑩他の所有のスマートフォンに本人確認・数字候補が表示されるので「はい私です」と「本機に出ている数字と同じ数字」をタップする。




⑪もう一度本人確認された場合は同じ手順を実施。




⑫スクロールして許可を選択。



⑬右ソフトキーで次へを選択。



⑭右ソフトキーで次へを選択。




⑮アカウント名を入力。

⑯右ソフトキーで次へを選択。



⑰右ソフトキーで終了を選択。



以下の図の通りメールが同期する。



カメラで撮影する

写真

- ①カメラキー(黄色楕円)を押す。



- ②センターキー■か左側面のシャッターキーで撮影。




ナビキー **○** の上下で望遠の設定が可能。

また、右ソフトキー **○** でオプションを選択すると、

- フラッシュ
- カメラ解像度
- セルフタイマー
- グリッド
- ギャラリー

の設定ができる。



動画

①カメラキー（黄色楕円）を押す。



②ナビキー **○** で右に行くと、画面がビデオになる。



③センターキー **■** か左側面のシャッターキーで撮影開始。

④撮影を終了する時は、再びセンターキー **■** かシャッターキーを押す。


写真と同様にナビキー **○** の上下で望遠の設定が可能。

地図を見る 行先のルート・乗換えを調べる

①ナビキーで左に進む



②マップをセンターキー■で選択



③ルート・乗換を選択



④目的地を入力




⑤交通手段を選択。ここでは電車を選択。



⑥行きたい経路を選択。



⑦ 左ソフトキーで地図を選択すると経路全体の地図が表示される。



⑧ 右ソフトキーで経路を選択




次へを押していくと順路通り目的地までの地図が表示される。





WiFi接続

①センターキー■とナビキー□で設定のアイコンまで進んで選択。



②ナビキー□でWiFiまで進みセンターキー■で選択。



③センターキー■でオンを選択。



④利用可能なネットワークを選択。



⑤利用するWiFi名に合わせて**センターキー**■で選択。



⑥選択したWiFiのパスワードを入力。



⑦右ソフトキーで接続を押す。



WiFi接続されている場合には、黄色楕円のマークが表示されます。

